

## ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ЗА ВОДАЧИ НА МПС ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

### 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

- 1.1. До територията на Аурубис България се допускат регистрирани и изправни МПС с валидни технически преглед и гражданска отговорност.
- 1.2. Движението на МПС се осъществява по пътната мрежа на Аурубис България без навлизане в производствени зони.
- 1.3. Паркирането е разрешено в указаните зони.
- 1.4. Не се допуска съдържание на алкохол 0 ‰ при вход, по време на престой на територията и при изход от Аурубис България. При наличие на алкохол над 0 ‰ се издава протокол FM-SRMD-014-B и на нарушителите се налагат санкции.
- 1.5. Всички шофьори на територията на Аурубис България са длъжни да се движат по маршрут за движение съгласно указателните табели, да използват дневни (къси) светлини, да използват предпазни колани, да спазват пътните знаци, пътната маркировка, светлинната сигнализация и ограничението за скорост **от 30 км/ч**. При неспазване на скоростта на движение се издава протокол FM-SRMD-015-B и на нарушителите се налагат санкции.
- 1.6. Всички шофьори на територията на Аурубис България, задължително да спазват разпореденията на длъжностните лица на Аурубис България и охранителната фирма.
- 1.7. Всички моторни превозни средства, влизащи през Северен портал в Аурубис България, преминават през система за радиационен контрол. При непрекъснат алармен сигнал, превозното средство се отбива на паркинга до ГПП №2 за последващ радиационен контрол.
- 1.8. При извършване на товаро-разтоварни дейности превозните средства, в т.ч. полуремаркета и ремаркета да се застопоряват от водача посредством клинове, поставени на колелата на задната ос.
- 1.9. В случай, че водачът се предвижда да участва в товаро-разтоварни дейности следва да бъде оборудван с работно облекло, куртка и полугащеризон, или гащеризон, или панталон – съгласно БДС EN 13688:2013, работни обувки с предпазно бомбе и вложка – съгласно БДС EN 20345:2011 S2, предпазна каска, удароелектрозащитна – съгласно БДС EN 397:2012 + БДС EN 50365:2003, предпазни ръкавици с механична защита – съгласно БДС EN 388:2016.
- 1.10. Забранено е присъствието на водача или други хора върху ремаркетото, както и на по-малко от 5 м. от превозното средство, по време на товарене/разтоварване.
- 1.11. На територията на Аурубис България, **снимането и видеозаписването са забранени**. Извършват се само след изрично писмено разрешение. На нарушителите се налагат санкции.
- 1.12. През време на престоя си на територията на Аурубис България, между измерване на бруто и тара, съответно тара и бруто, е забранено да бъдат извършвани действия (като изхвърляне/качване на предмети, източване/добавяне на течности и т.н.), които биха повлияли при измерването на автовезните.
- 1.13. Не се допуска повреждане, демонтиране и изключване на компоненти от системите за контрол на достъп, видеонаблюдение и сигналноохранителна техника.

### 2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ

- 2.1. Началният инструктаж на водача (клиент или доставчик) се документира с негов подпис в книга за начален инструктаж. На лицата преминали начален инструктаж се издава постоянна или временна (за деня) карта за достъп за водачи на моторни превозни средства.

- 2.2. Временна карта се издава на клиенти или доставчици при първото посещение на водача в Аурубис България, след запознаване и получаване на OD-HNSD-002-B Правила по безопасност на труда за водачи на МПС при посещение на Административни сгради (Правилата) и се връчва на водача на МПС като при излизане, временната карта се връща обратно на охраната на Северен портал.
- 2.3. При следващо влизане на същия водач се изисква издаване на нова временна карта.
- 2.4. При промяна на Правилата, задължително всеки водач на МПС преминава начален инструктаж.

### 3. САНКЦИИ

- 3.1. При неспазване на горепосочените изисквания се издава бланка за нарушение FM-HNSD-028-B и протокол за санкция FM-PROC-014-B.
- 3.2. **За персонала на външни фирми и доставчици** се налага неустойка на фирмите с договорни отношения с Аурубис България в размер на 200 лв.  
За т.1.4.; т.1.5. и т.1.13. се налагат санкции, съгласно Заповеди на Изпълнителния директор на Аурубис България.
- 3.3. При повторно нарушение на правилата по безопасност, здраве при работа и опазване на околната среда **от едно и също лице в рамките на 1 година**, лицето се отстранява от работната площадка и се отнема достъпа му до територията на Аурубис България за срок от 1 година.